

HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPDT081



Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur

Description :

PASSE CORDAGE POUR INSTALLATION D'UNE LIGNE DE VIE VERTICALE TEMPORAIRE. La mise en place du passe cordage à distance HPDT081 s'effectue grâce à l'extension UDI (HPDT800 ou HPDT900) mis en tête de la perche télescopique HPDT200 (cf fiche technique HPDT200). Le passe cordage permet depuis le sol, de faire passer dans un faible espace (passage limité jusqu'à 100 mm de hauteur entre la poutre et le plafond) par dessus une structure existante (poutre jusqu'à 300 mm de large). Fourni avec lest HPAY081.

Utilisation :

Mise en place à distance depuis le sol d'un support d'assurage en corde pour coulisseau antichute.

Conformité à la réglementation :

Non EPI.

Caractéristiques :

- Dimensions: 590 x 35 x 160 mm
- Matière: aluminium, acier zingué
- Poids : 0,38 kg (+ lest 0,28 kg)

HarnaisPro

FICHE TECHNIQUE

REF HPDT081

Mode d'emploi :



Relier l'anneau en sangle du lest HPAY081 à la tête du cordage de sécurité grâce au mousqueton de sécurité.



Emboîter le passe cordage sur la tête UDI HPDT800 ou HPDT900. Assembler l'ensemble à la perche télescopique HPDT200. Positionner l'anneau acier sur le crochet avant du passe cordage. Déployer la perche jusqu'à la hauteur de la poutre à atteindre.



Enfourner le passe cordage dans l'espace au dessus de la poutre pour transférer le lest, le mousqueton de sécurité et la tête de cordage de sécurité du côté opposé.



Faire chevaucher le passe cordage sur la poutre en le ramenant tranquillement en arrière. Le lest doit se bloquer côté opposé de la poutre et se dissocier du crochet avant du passe cordage.



Récupérer le lest et le cordage de sécurité en passant le crochet arrière dans le mousqueton de sécurité. Replier la perche sur elle-même et ramener par la même occasion la tête du cordage vers le sol jusqu'à votre niveau.



Retirer le lest HPAY081, puis relier le cordage en point bas avec un anneau d'ancrage temporaire autour d'une structure environnante d'une résistance à la charge d'au moins 10 kN. Tendre le brun de cordage opposé à l'ancrage.



Installer un coulisseau antichute HPAC080 ou HPAC081 sur le brun de cordage de sécurité opposé à l'ancrage et accéder en point haut en toute sécurité.